

Montage- und Bedienungsanleitung für Planengestell

Art.-Nr.: 16789 – 750 mm hoch, 2070 mm lang

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Zum Lieferumfang gehören:

Pos. Nr.	Benennung	Anzahl	Ersatzteil- Nr.
1	Eckstütze vorn 995 mm lang	2	47336
2	Fußprofil links	1	14797
3	Fußprofil rechts	1	14798
4	Eckstütze hinten 800 mm lang	2	47318
5	Längsverbindung 1996 mm lang	2	47319
6	Lasche	2	47338
7	Querverbindung oben 1088 mm lang	1	47337
8	Längsverbindung Rohr 20x1 1997 mm lang	4	M2125815
9	Querverbindung Mitte / unten 1133 mm lang	2	48521
10	Spannverschluss links	1	47348
11	Spannverschluss rechts	1	47349
12	Hülse $\varnothing 15 \times 3 \times 15$	2	42246
	Linsensch. mit Innensechskant M8x25	4	T3506001
	Linsensch. mit Innensechskant M8x35	4	T3506100
	Linsensch. mit Innensechskant M8x40	6	T3506330
	Linsensch. mit Innensechskant M8x45	4	T3506311
	Linsensch. mit Innensechskant M8x55	10	T3506300
	Sechskantmutter M8 selbstklemmend	12	T3516600
	Scheibe 8,4 DIN 9021	8	T3520500
	Federring B8 DIN 127	16	T3527300
	Federscheibe B8 DIN 137	2	T3526601
	Vierkantstopfen 25x25 schwarz	4	T4503000
	Gewindestopfen VL25x25x1,5M8S/1	4	Z4502110
	Gewindestopfen RL20M8S/1	8	Z4502112

benötigtes Werkzeug:

1 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 13
1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 5
1 Schraubendreher, 1 Hammer

Aufbauanleitung:

Arbeitsschritte zur Montage – siehe Darstellung Seite 3
Die Montage sollte mit zwei Personen erfolgen.

Achtung: Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!

1. Die Rundstopfen sowie die Vierkantstopfen aus den Kastenecken mittels Schraubendreher entfernen.
2. Eckstützen (1) in die vorderen Kastenecken stecken und zuerst nur leicht verschrauben.
3. Fußprofile links (2) / rechts (3) in die hinteren Kastenecken stecken und zuerst nur leicht verschrauben.
4. Hintere Eckstützen (4) mit den Fußprofilen verschrauben (nur obere Verschraubung).
Achtung: Lage der oberen Bohrung nach außen!
5. 4x Gewindestopfen in Längsprofile (5) eindrücken.
6. 8xGewindestopfen in Längsverbinding Rohr 20x1 (8) eindrücken.
7. Mittlere Profile seitlich (8) und vorn (9) montieren.
8. Querprofil vorn- oben (7) mit den Laschen (6) verbinden.
9. Längsprofile (5) und Querprofil vorn- oben (7) in den oberen Planensaum stecken und danach mit den Eckstützen verbinden.
Achtung: Kunststoffhaken zeigen nach oben und zur Anhängeraußenseite!
10. **Alle bisherigen Schraubverbindungen festziehen.**
11. Untere Profile seitlich (8) und vorn (9) in den unteren Planensaum einschieben und mit den Eckstützen verschrauben.
12. Spannriemen an Planenhinterkante schließen und spannen.
13. Spannverschluss links (10) und rechts (11) an hintere Eckstütze (4) oben anschrauben.
Achtung: Spannverschlüsse müssen straff sitzen.
14. In die 4 Eckstützen die mitgelieferten Vierkantstopfen oben eindrücken.
15. Die Schraubverbindungen regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.
16. Spannverschlüsse (10) und (11) vor jedem Fahrtantritt schließen und regelmäßig den festen Sitz der Schraubverbindungen prüfen.

Montageanleitung Planengestell

Artikel- Nr.: 16789

Achtung: Bohrungslage in Richtung Anhängeraußenseite!

