








KID
OVERSEAS *ding!*

TIPI KIDS
82101.140112



NL WAARSCHUWING ! Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar wegens stikkings- en verwondings gevaar. Houd het losse touw buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik artikel niet bij open vuur. Het artikel dient niet voor andere doeleinden te worden gebruikt, of te worden gewijzigd. Verpakking en gebruiksaanwijzing bewaren voor eventuele correspondentie en correcte gebruikers instructies.

EN WARNING ! Not suitable for children under 3 years due danger of suffocation and injury. Keep the loose rope out of the reach of children and animals. Keep away from open fire. The article must not be used for other purposes, or to be altered. Store packaging and instructions for future user instructions.

DE WARNUNG ! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen Erstickungs- und Verletzungsgefahr. Halten sie das lose seil ausserhalb Reichweite von Kindern und Tiere. Produkt nicht bei offenem Feuer benutzen. Das Produkt darf nicht für andere Zwecke verwendet oder abgeändert werden. Verpackung sowie Gebrauchsanleitung aufbewahren für eventuelle Korrespondenz und richtige Gebrauchsanleitung.

FR ATTENTION ! Risque d'étouffement et blessure. Ne convient pas aux enfants moins de 3 ans. Garder les lacets lâche loin de la portée des enfants et des animaux. Ne l'utiliser pas à proximité d'une flamme. L'article ne doit pas être utilisé à d'autres fins, ou à modifier. Garder l'emballage et les instruction pour une correspondance d'utilisation adéquates.