


**FAMILIA** PINTURAS PLASTICAS

**LÍNEA** LINEA MATE

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura plástica mate monocapa de máxima calidad, que aporta una elevada cubrición y un acabado liso perfecto. Sin olor, por lo que la estancia puede ser habitada inmediatamente después pintar.

## USOS

Interior  
Cemento  
Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados  
Hormigón  
Ladrillo  
Bricolage

## PROPIEDADES

- Buena lavabilidad
- Pintura libre de emisiones. Testado y clasificado como clase A+ tras 28 días de ensayo por laboratorios externos acreditados (certificados para la realización de ensayos en cámaras de emisión).
- Buena aplicabilidad
- No amarillea
- Inodoro una vez seco
- Buena adherencia
- Buena cubrición
- Certificación Euroclases según norma UNE EN 13501-1:07: A1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA NORDIC COLLECTION BLANCO LYSE
Acabado	Mate
Peso específico	1,53± 0,05 kg/l
Viscosidad	103 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	40± 1
Sólidos en peso	62± 1
VOG	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,58 g/l
Rendimiento aprox. por mano	11-13 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20°C HR: 60%): 3-4 h
Colores	Carta Nordic Collection
Lavabilidad	CLASE 3
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

### Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir el poro.

Fecha de Alta

11-05-2015

Versión

4 - 16/08/2018

5. Limpiar el soporte de productos extraños
6. Fijar los soportes deleznable con Fijador
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso

1. Esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad).
2. Eliminar del soporte productos extraños
3. Eliminar eflorescencias.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del producto.
5. En superficies pulidas: lijar para abrir el poro.
6. Fijar los soportes deleznable con Fijador
7. Masillar los defectos del soporte.

### Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con Antimoho los soportes con moho.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.

Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

#### Método de aplicación      Dilución orientativa

Brocha	5-20%
Rodillo	5-20%
Pistola air less	5-30%
Pistola air mix	5-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	5-30%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	Expresa Nordic Collection	Expresa Nordic Collection
<b>STD</b>	Expresa Nordic Collection diluido		Expresa Nordic Collection
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>			
<b>MAX</b>	Expresa Nordic Collection muy diluido	Expresa Nordic Collection diluido	Expresa Nordic Collection
<b>STD</b>	Expresa Nordic Collection diluido		Expresa Nordic Collection
<b>Madera</b>			
<b>MAX</b>	Sellador o Sellador al agua	Expresa Nordic Collection diluido	Expresa Nordic Collection
<b>STD</b>	Expresa Nordic Collection diluido		Expresa Nordic Collection
<b>Obra</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	Expresa Nordic Collection diluido	Expresa Nordic Collection

Fecha de Alta

11-05-2015

Versión

4 - 16/08/2018

**STD** Expresa Nordic Collection diluido

Expresa Nordic Collection

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

4 L